

TravelTime Plus

3-in-1 L.E.D. Light

Owner's Manual



Luma

Manufacturer of High Performance Lights

Looking for more innovative lights with function, form and style?

Brighten your life with other innovative lighting solutions from Lumatec! Choose from a variety of artfully designed lighting products for your needs at home, work and play.

- Reading Lights
- Key Lights
- Outdoor Lights
- Executive Gifts

Visit our website at www.lumatec.com for complete product descriptions, pricing and order information.

*Customers outside the United States – for international product availability and pricing information, send us an Email at intl@lumatec.com. Please include the specific product you are interested in and country in which you are located.

Limited Warranty

Lumatec warrants to the original purchaser of this product that all components (excluding flashlight bulb's metal contacts) will be free of any defects in materials and labor for 90 days from purchase. This warranty does not include defects created from improper usage, or metal contacts that become defective as a result of mishandling or leaking batteries.



This warranty is limited to the repair or replacement of the original unit and is made to the original purchaser only. It is effective only upon presentation of a receipt proving date of purchase. For repair or replacement, send \$5 (US\$15 outside USA) to cover return postage and handling costs with your defective unit to the attention of, Customer Returns, at the address listed below:

LUMATEC INDUSTRIES, INC.
500 SHADY LN
AUSTIN, TEXAS 78702

www.lumatec.com

© 2003 Lumatec.

Model TT-200



Battery Installation

Your Travel Time digital alarm clock operated on an AG-10 watch battery available at most drug stores and jewelers. Replace the battery by removing the small screw in the small door located near the bottom of your Travel Time. The Lamp runs on 2 AA batteries (not included) located at the hinge. Remove the hatch door and insert per diagram inside.

Remplacement des piles

Le réveil fonctionne avec une pile AG-10 standard qui s'achète chez les bijoutiers ou les bureaux de tabac. Son compartiment est situé dans la partie inférieure au bas du réveil. Pour la remplacer, il suffit de dévisser sa trappe. La lampe fonctionne avec 2 piles R6 alcalines (non fournies) situées dans le dos de sa partie centrale circulaire. Faire coulisser le dessus du compartiments et placer les piles comme indiqué sur le schéma situé à l'intérieur de compartiment.

Para reemplazar las pilas

Su Travel Time despertador digital funciona con una pila de reloj AG-10 disponible en tiendas y joyerías. Se reemplaza la pila quitando el tornillo de la puerta pequeña ubicada en la base de su Travel Time. La lámpara funciona con 2 pilas AA (no incluidas), las cuales se encuentran bajo la tapa trampa en la bisagra. Introdúzcalas según el diagrama.

Austauschen der Batterien


Ihr Travel Time Digitalwecker benötigt eine AG-10 Uhrenbatterie, die in den meisten Drogerien und bei Juwelieren erhältlich ist. Lösen Sie zum Auswechseln der Batterie die kleine Schraube, mit der die kleine am Boden Ihres Travel Time befestigt ist. Die Lampe läuft mit 2AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), die sich am Scharnier befinden. Entfernen Sie den Deckel und legen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Markierung im Batteriefach ein.

Sostituzione delle pile

La vostra sveglia digitale Travel Time funziona con una pila da orologio AG-10, disponibile ovunque. Sostituite la pila, togliendo la piccola vite sul coperchietto che si trova sulla base del vostro Travel Time. La lampada funziona con 2 batterie stilo (AA) (non incluse), posizionate nella cerniera. Togliete il relativo coperchio e inserite le batterie nella posizione indicata all'interno.

Travel Time Plus Is Your Super Bright Travel Companion.

Your Travel Time Plus is three handy travel items in one. A digital travel alarm, bedside lamp and emergency flashlight in a sleek, portable hinged case.



It's A Flashlight

To operate the flashlight component of your Travel Time, use the on/off switch located on the side near the open button.





It's A Bedside Lamp

Open your Travel Time until you hear the hinge 'click'. Use the switch above the open button to illuminate, or simply extend the NiteOwl neck. This automatically turns on the super bright LED light, great for reading or jotting notes by the phone. Stand on end to use as a bedside lamp, or lay on its side to display the clock. Retract the neck to shut the lamp off.



It's A Digital Alarm Clock

The Travel Time's digital alarm clock is simplicity itself. To reset the time, simply move the 'set' slide bar to the 'time' position and use the 'hour' and 'minute' buttons to enter the correct time. Repeat, moving the slide bar to 'alarm' to set your wake-up call. 'AL' appears between colon when setting alarm. Turn alarm on by positioning the 'alarm' bar to alarm or snooze. The alarm symbol is displayed above the colon separating the numbers. When activated, the snooze symbol is displayed below the color and allows you to wake gradually by pressing the black snooze button when the alarm sounds. To view clock at night, tilt head up and use on/off switch on side to illuminate.



Travel Time le compagnon de voyage idéal

La NiteOwl Travel Time est un produit trois en un:

1. un réveil
2. une lampe de chevet
3. une lampe de poche réunis sous forme d'un boîtier écriin portatif.

- A. Ampoule LED super éclairante
- B. Ecran de lecture digital
- C. Panneau de contrôle muni d'un bouton de mise en veilleuse de la sonnerie (SNOOZE).
- D. Compartiment des piles. (nécessite deux piles 1.5v)
- E. Lampe rétractable
- F. Interrupteur pour la lampe

C'est une lampe de poche

Pour l'allumer, faire coulisser l'interrupteur situé sur le côté près du poussoir d'ouverture.

C'est une lampe de chevet

Ouvrir la Travel Time, vous entendrez un léger "click". Pour l'allumer appuyer sur l'interrupteur ou faire simplement coulisser la tête de la NiteOwl. Idéal pour lire ou prendre des notes au téléphone. En position verticale elle s'utilise comme lampe de chevet, en position horizontale pour lire l'heure. Rétracter la tête de la NiteOwl dans son compartiment pour l'éteindre.

Travel Time es su ultra brillante compañero de viaje

Su NIGHT OWL Travel Time es la combinación de tres aparatos en uno: un despertador, una lámpara y una linterna para emergencias en una caja protectora.

- A. Ultra brillante bombilla de LED
- B. Pantalla digital
- C. Panel de control con botón de SNOOZE
- D. Compartimiento de pilas. (se necesita dos pilas AA)
- E. Lámpara retractable
- F. Interruptor de linterna

Es una linterna

Para usar la linterna de Travel Time, presione el interruptor de linterna que se encuentra al lado de la cerradura.

Es una lámpara

Abra su Travel Time hasta oír un "clic". Use el interruptor al lado de la cerradura para iluminar, o también extienda el cuello de la lámpara. Esto automáticamente prende la ultra brillante luz de LED, perfecta para leer o tomar apuntes al lado del teléfono. Póngalo a su lado para uso de lámpara de mesa, o acuéstelo pantalla arriba para ver el reloj. Retracte el cuello para apagar la luz.

C'est un réveil digital

Pour régler l'heure, déplacer le curseur sur la position "TIME" et utiliser les boutons "HOUR" et "MINUTE". Pour régler la sonnerie, déplacer le curseur sur la position "ALARM", "AL" apparaît, procéder ensuite comme précédemment. Pour déclencher le réveil, positionner le curseur sur "ALARM", le symbole (B) de la sonnerie apparaît alors sur l'écran digital. Quand la sonnerie retentit, le symbole de "SNOOZE" (C) apparaît et vous permet de vous réveiller par palier. En plaçant le curseur sur "SNOOZE" vous aurez automatiquement la possibilité de mettre la sonnerie en veilleuse pour 10 minutes. Lorsque la sonnerie retentit appuyer sur le bouton vert "SNOOZE". Pour lire l'heure dans l'obscurité, relever la tête de la NiteOwl et faire coulisser l'interrupteur.

Es un despertador digital

El despertador digital del Travel Time es de lo más sencillo. Para poner la hora, mueva el botón SET a la posición bajo TIME y use los botones HOUR (la hora) y MINUTE (los minutos) para introducir la hora correcta. Repitiendo el proceso, mueva el botón de SET a la posición bajo ALARM para poner el despertador. En la pantalla aparecerán las letras 'AL' entre los dos puntos para indicar que se está poniendo la hora para despertarse. Para activar la función del despertador mueva el botón ALARM a la posición bajo ALARM. El símbolo aparecerá encima de los dos puntos. Si el botón ALARM se ubica en la posición bajo SNOOZE, el símbolo aparecerá bajo los dos puntos. Esta función permite que se despierte paulatinamente con empujar el botón verde SNOOZE cuando suena el despertador. Para leer la pantalla de noche, use el interruptor al lado para iluminarla.

Travel Time ist Ihr superheller Reisebegleiter.

Ihr NiteOwl™ Travel Time bietet drei handliche Reiseutensilien in einem Gerät: einen Reisewecker, Nachttischlampe und eine Taschenlampe für Notfälle in einem eleganten, transportablen Scharniergehäuse.

- A. Superhelle LEDbirne
- B. Digitale LCD-Anzeige
- C. Bedienungsfeld für den Wecker mit Snooze-Taste
- D. Batteriefach (für 2AA Batterien)
- E. Innovativer versenkbarer Lampenmechanismus Ein/Aus-Schalter für die Taschenlampe

Taschenlampe

Die Taschenlampe Ihres Travel Time läßt sich mit dem Ein/Aus-Schalter (ON/OFF) an der Seite über der Open-Taste bedienen.

Nachttischlampe

Öffnen Sie den Travel Time so weit, daß Sie das "Klicken" des Scharniers hören. Mit dem Schalter über der Open-Taste läßt sich die Lampe einschalten. Alternativ können Sie das Ansatzstück der NiteOwl auch einfach ausfahren. Damit schaltet sich die superhelle LEDlampe automatisch ein-praktisch beim Lesen oder für Notizen beim telefonieren. Stellen Sie die Lampe auf, um sie als Nachttischlampe zu verwenden. Legen Sie sie auf die Seite, um die Uhrzeit abzulesen. Wenn Sie das Ansatzstück wieder einfahren, schaltet sich die Lampe aus.

Travel Time è il vostro compagno di viaggio super-luminoso

Il vostro piccolo Travel Time possiede tre pratiche funzioni in una. Una sveglia digitale da viaggio, una lampada da letto e una torcia d'emergenza in una custodia portatile incernierata.

- A. Lampadina LED superluminosa
- B. Display Digitale LCD
- C. Sveglia con ripetizione (SNOOZE)
- D. Contenitore delle pile (2 x stilo)
- E. Lampada/Ricciolo retrabile Interruttore della torcia

É una torcia

Per far funzionare la torcia del vostro Travel Time, usate l'interruttore ON/OFF che si trova sul lato sopra il tasto di apertura.

É una lampada da lettura

Aprite il vostro Travel Time fino a quando sentite la cerniera scattare. Per accendere la luce, potete usar l'interruttore o semplicemente allungare il collo del Ricciolo. Automaticamente si accende una luce LED super-luminosa. Ideale per leggere o prendere appunti al telefono. Mettetelo in posizione verticale per usarlo come lampada da letto o di lato per visualizzare l'orologio. Ritirate il collo per spegnere

Digitalwecker

Der Digitalwecker de Travel Time ist ganz einfach zu bedienen. Zum Einstellen der Zeit stellen Sie einfach den "SET"-Schieber auf die Position "TIME". Geben Sie dann die korrekte Zeit mit den Tasten "HOUR" und "MINUTE" ein. Wenn Sie den Schieber in die Position "ALARM" stellen, können Sie das Wecksignal einzuschalten, stellen Sie den "ALARM" oder SNOOZE. Das Wecksymbol erscheint über dem Doppelpunkt zwischen den Ziffern. Wenn die Snooze-Funktion aktiviert ist, erscheint das Snooze-Symbol unter dem Doppelpunkt. Mit dieser Funktion können Sie das Wecksignal durch Betätigung der grünen SNOOZE-Taste unterbrechen. Wenn Sie die Uhr nachts ablesen möchten, kippen Sie das Kopfstück nach oben und betätigen Sie den ON/OFF-Schalter an der Seite, um die Anzeige zu beleuchten.

É una sveglia digitale.

La Sveglia digitale Travel Time é semplicissima. Per regolare l'ora muovete semplicemente il cursore "SET" nella posizione "TIME" e usate i tasti "HOUR" e "MINUTE" per regolare l'ora esatta. Ripetete l'operazione muovendo il cursore in posizione "ALARM" per regolare l'ora in cui volete essere svegliati. "AL" appare sul display in mezzo ai due punti quando programmate la sveglia. Mettete l'allarme posizionando il cursore su "ALARM" o "SNOOZE". Il simbolo allarme compare sul display. Quando è attivato, il simbolo "SNOOZE" (C) appare sul display e premendo il tasto verde SNOOZE quando suona la sveglia sarete svegliati con ulteriori segnali di allarme (dopo 8 minuti). Per vedere l'ora di notte, potete usare la luce (interruttore ON/OFF).